

WPM Connect International

REGELING/ENERGIEMANAGEMENT

PRODUCTNR.: 207709

Bedien uw warmtepomp bijzonder comfortabel

De bediening met onze warmtepompmanager is net zo intuïtief als u gewend bent van uw smartphone. U kunt uw warmtepomp bedienen via het geïntegreerde aanraakscherm of gemakkelijk via de app. U vindt praktische overzichten voor de belangrijkste instellingen, zodat u gemakkelijk de gewenste temperatuur in uw huis kunt regelen, zelfs als u onderweg bent. Gebruikt u meerdere warmtepompen via een cascadeschakeling? Ook deze kunt u eenvoudig bedienen met dit bedieningsconcept.

Een ontwerp dat net zo duidelijk is als de bediening ervan

Dankzij het moderne, tijdloze ontwerp past het bedieningselement perfect in uw woonomgeving. Dit betekent dat de warmtepompmanager ook visueel precies daar blijft waar deze zijn werk doet: op de achtergrond. Desondanks heeft u altijd toegang tot alle belangrijke instellingen en kunt u scenario's definiëren voor 's nachts, uw vakantie of voor gasten. Bijzonder handig: veel onderhoudstaken of optimalisaties kunnen op afstand worden uitgevoerd door uw gespecialiseerde installateur.



De belangrijkste kenmerken

Warmtepompmanager voor snelle en comfortabele regeling van het behaaglijke klimaat

Individuele regeling van de kamertemperatuur mogelijk

Stroombesparende werkwijze dankzij activeerbare ECO-functie

Duidelijke en moderne gebruikersbegeleiding via een kleurentouchscreen

Comfortabel gebruik via de app, ook onderweg (aanvullende component noodzakelijk)

Snelle ondersteuning in geval van service dankzij de optie voor onderhoud op afstand



Type	WPM Connect International
Bestelnr.	207709

Technische kenmerken

Beveiligingsklasse	I
Beschermingsgraad (IP)	IP21
Voedingsspanning	230 V
Breedte	310 mm
Hoogte	400 mm
Diepte	100 mm

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.